


RevoFlow FW Resolução de Problemas




Siga sempre estas indicações antes de chamar os Serviços Técnicos da Diversey



1. Módulo Controller
2. Módulo Líquido
3. Módulo Pó
4. Painel do Controller
5. Interruptor ON/OFF
6. Ligado/Alimentação/Indicador Alarme
7. Módulo de Transporte
8. Embalagem Produto Líquido
9. Embalagem Produto em Pó
10. Selector de Fórmula na Lavadora
11. Interface do Módulo da Lavadora
12. Indicador do Interface do Módulo da Lavadora

Nota de Segurança: Os produtos mencionados nesta folha podem representar um perigo. Favor consultar a Ficha de Segurança para mais detalhes.



Módulo Indicador (6)

- Cinza** – Não há corrente; verifique se o Interruptor ON/OFF (5) está ligado.
- Verde fixo** – Corrente e estado OK
- Verde a piscar** – Alimentação do produto

Vermelho a piscar – Não há produto ou a embalagem está vazia; substitua por uma embalagem nova.

Indicador só do Módulo de Pó

Azul a piscar – Verifique se a água não foi desligada; se o problema persiste contacte a Diversey.

Amarelo a piscar – Contacte a Diversey.

Indicadores do Controller (4)

- Verde fixo** – Corrente e estado OK.
- Vermelho fixo** – Se não aparecem LEDs de alarme nos Módulos de Pó ou de Líquido, ligue e desligue o doseador. Se o problema se repete, contacte a Diversey.

Interface Módulos da lavadora (12)

- Verde fixo** – Corrente e estado OK.
- Verde a piscar** – Contacte a Diversey.

Se as indicações acima não resolverem o problema, por favor contacte a Diversey (Linha Verde: 800 203 165 / 21 9157123)